

8 حدد نقطة الإدخال ثم المس .



- تتم إضافة مقاطع الفيديو المختارة إلى قائمة العرض الموجودة على اليمين.
- لحذف مقطع الفيديو من قائمة العرض، المس "→" لاختيار مقطع الفيديو ثم المس .
- كرر الخطوتين 7 و 8 ورتّب مقاطع الفيديو في قائمة العرض.

9 بعد إجراء الترتيب، المس .




10 حدد "الحفظ و الخروج" ثم المس .




## تحرير قوائم العرض

يمكنك تغيير محتوى قائمة العرض التي تم إنشاؤها.

1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر  لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس .



5 حدد "تحرير" ثم المس .



6 قم باختيار قائمة العرض التي تريدها وتحريرها و المس .



7 قم باختيار الملف الذي تريده إضافته إلى قائمة العرض و المس .



- المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو المختار.