

قائمة إعدادات العرض

يمكنك ضبط إعدادات العرض المختلفة مثل سطوح شاشة LCD وغيرها.

الإعداد	التفاصيل
نموذج عرض التاريخ	يقوم بضبط ترتيب السنوات والشهور والأيام وتنسيق عرض الوقت (24 ساعة/12 ساعة).
سطوح الشاشة	يُضبط سطوح شاشة LCD.
إضاءة خلفية للشاشة	يُضبط سطوح الإضاءة الخلفية للشاشة.