

التسجيل غير ممكن.

افحص مفتاح / .

قم بضغطه على وضع التسجيل بواسطة الزر (تشغيل) .