

الكماليات الاختيارية

يمكنك التسجيل لمدة أطول باستخدام وحدة البطارية الاختيارية.

اسم المنتج	الوصف
وحدة بطارية • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E	• توفر مدة تسجيل أطول من وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الوحدة. كما يمكن استخدامها كوحدة بطارية احتياطية.
شاحن البطارية • AA-VG1	• يتيح شحن وحدة البطارية دون استخدام هذه الوحدة.
حدة نسخ اسطوانات DVD • CU-VD3	• يتيح نسخ الصور المسجلة على هذه الوحدة على اسطوانة DVD دون استخدام جهاز الكمبيوتر.
حدة نسخ اسطوانات DVD • CU-VD50	• يقوم بإنشاء اسطوانات DVD ووظائف كمشغل اسطوانات DVD خارجي عند الاتصال بجهاز الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عرض اسطوانات DVD من خلال توصيل CU-VD50 بالتلفزيون.

ملاحظة:-

- لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفهرس.
- BN-VG107E هي نفس وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الكاميرا.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG107E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و 10 دقيقة
BN-VG114E	1 ساعات و 25 دقيقة	2 ساعات و 30 دقيقة
BN-VG121E	2 ساعات و 5 دقيقة	3 ساعات و 50 دقيقة

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "ضوء" مضبوطًا على وضع "إيقاف" و"إضاءة خلفية للشاشة" على الوضع "قياسي".
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة. (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممتلئة تمامًا. (استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة.)