

6 حدد نعم أو لا ثم المس (OK).



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

7 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.

8 بعد النسخ، المس (OK).



9 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

- لا تقم بليقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.

ملاحظة:

- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، قم باختيار "عرض" في الخطوة 1.
- تخصيص الملفات حسب الأحداث

نسخ الملفات بدلالة الحدث

يتم تصنيف مقاطع الفيديو ونسخها حسب الحدث المسجل.

1 حدد "اختيار وإنشاء" ثم المس (OK).



2 حدد وسائط النسخ والمس (OK).



3 حدد "إنشاء حسب الحدث" ثم المس (OK).



4 حدد الحدث المراد ثم المس (OK).



5 حدد "الكل" ثم المس (OK).



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.
- المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.