

7 حدد نعم أو لا ثم المس (OK).



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

8 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.

9 بعد النسخ، المس (OK).



10 أعلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
 - لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.
- ملاحظة:
- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، قم باختيار "عرض" في الخطوة 1.

نسخ الملفات المختارة

قم باختيار ونسخ مقاطع الفيديو المرادة.

1 حدد "اختيار وإنشاء" ثم المس (OK).



2 حدد وسائط النسخ والمس (OK).



3 حدد "اختيار من المشاهد" ثم المس (OK).



4 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس (OK).



- تظهر علامة التحديد على مقطع الفيديو المختار.
- لإزالة علامة التحديد، المس (OK).
- المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو.

5 بعد التحديد، المس "حفظ".



6 حدد "الكل" ثم المس (OK).



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.
- المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.