
لا يمكن العثور على مادة الفيديو المسجلة.

قم بإلغاء وظيفتي عرض المجموعة والبحث بدلالة التاريخ.
قم بتغيير الإعداد في "وسائط تسجيل الفيديو" أو "وسائط تسجيل الصورة". (لا يتم عرض الملفات التي توجد على وسائط أخرى).
قم باختيار "عرض ملف MPG" ثم ابحث عن الفيديو على شاشة الفهرس. (يمكن عرض ملفات الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة).