


إلغاء بيانات الهارد ديسك

قم بتنفيذ هذه العملية عند التخلص من هذه الوحدة أو إعطائها إلى شخص آخر.

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .



3 حدد "إلغاء بيانات الهارد ديسك" ثم المس .



4 حدد "نعم" ثم المس .



• بعد حذف البيانات , المس .

تنبيه:-

• قم بتوصيل محول التيار المتردد حيث من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لحذف البيانات.

ملاحظة:-

• كرر هذه العملية لجعل استعادة البيانات أكثر صعوبة.