

أدخل الاسطوانة/قم بتغيير الاسطوانة

افتح باب ناسخ اسطوانات DVD وقم بفحص اسطوانة DVD وأعد ضبطها ثم أغلق الباب.
استبدل الاسطوانة في ناسخ اسطوانات DVD.