


7 حدد "نسخ الكل" ثم المس **OK**.8 حدد "نعم" ثم المس **OK**.

- يبدأ النسخ.
- بعد النسخ، المس **OK**.



## نسخ جميع الملفات

ينسخ جميع مقاطع الفيديو والصور الساكنة إلى وسائط أخرى.

1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

3 المس زر **MENU** لعرض القائمة.4 حدد "تحرير" ثم المس **OK**.5 حدد "نسخ" ثم المس **OK**.6 حدد اتجاه النسخ والمس **OK**.