

قائمة التسجيل (الفيديو)

يمكن ضبط العديد من الإعدادات مثل السطوع وتوازن البياض كي تناسب الهدف أو الغرض. يمكن أيضًا تغيير إعدادات مثل جودة الصورة وزيادة سطوعها.

الإعداد	التفاصيل
التهيئة اليدوية	يمكن ضبط إعدادات التسجيل يدويًا. ● يتم عرضها فقط عند التسجيل في الوضع اليدوي.
ضوء	تشغيل/إطفاء الضوء.
تسجيل الحدث	يصنف مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أحداث (مثل "السفر"، "موعد رياضي") من خلال تخصيص الملف قبل التسجيل.
جودة الفيديو	يُضبط جودة الفيديو.
زوم	يُضبط أقصى نسبة أبعاد.
زيادة كسب	يجعل الهدف يبدو ساطعًا بشكل تلقائي عندما تقوم بالتسجيل في أماكن مظلمة.
تسجيل بالبعد الزمني	يسمح بعرض التغييرات التي تطرأ على المشهد وتحدث ببطء خلال فترة زمنية طويلة في غضون فترة قصيرة من خلال التقاط إطارات له في فاصل زمني معين.
تسجيل تلقائي	يسمح لهذه الوحدة ببدء وإيقاف التسجيل تلقائيًا من خلال الشعور بالتغيرات في السطوع داخل الإطار الأحمر المعروض على شاشة LCD.
اختيار نسبة الأبعاد	يمكن إجراء التسجيل بنسبة أبعاد قدرها 16:9 أو 4:3.
إلغاء صوت الريح	يخفض الضوضاء الناتجة عن الريح.

