

سقوط حر

يمنع تلف القرص الصلب عند سقوط هذه الوحدة.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يقوم بإيقاف التسجيلات والعروض عند سقوط هذه الوحدة لمنع تلف القرص الصلب.

ملاحظة:-

- قد يكون القرص الصلب غير محمي حتى في حالة اختيار "تشغيل".

عرض العنصر

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.



2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس (OK).



3 حدد "سقوط حر" ثم المس (OK).

