

قائمة التسجيل (الصور الساكنة)

يمكن ضبط العديد من الإعدادات مثل السطوع وتوازن البياض كي تناسب الهدف أو الغرض. يمكن أيضًا تغيير إعدادات مثل جودة الصورة وزيادة سطوعها.

الإعداد	التفاصيل
التهيئة اليدوية	يمكن ضبط إعدادات التسجيل يدويًا. ● يتم عرضها فقط عند التسجيل في الوضع اليدوي.
ضوء	تشغيل/إطفاء الضوء.
مؤقت ذاتي	استخدم ذلك عند التقاط صورة جماعية.
وضع حاجب الفتحة	يمكن ضبط إعدادات التصوير المستمر.
جودة الصورة	يُضبط جودة الصورة.
زيادة كسب	يجعل الهدف يبدو ساطعًا بشكل تلقائي عندما تقوم بالتسجيل في أماكن مظلمة.
تسجيل تلقائي	يسمح لهذه الوحدة بتسجيل الصور الساكنة تلقائيًا من خلال الشعور بالتغيرات في السطوع داخل الإطار الأحمر المعروض على شاشة LCD.