

ضبط المقبض



- ① أقلب حزام الحمل.
- ② اضبط طول الحزام.
- ③ قم بثبيت الحزام.

تنبيه:

- تأكد من ثبيت حزام الحمل بشكل مناسب.
- إذا كان الحزام غير محكم، قد تسقط هذه الوحدة مما يؤدي إلى حدوث أضرار أو تلفيات لها.