



إعداد ناسخ اسطوانات (DVD (CU-VD50

1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.




- ① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- ② قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
- ③ قم بتوصيل كبل USB المرفق بناسخ اسطوانات DVD.
- يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بناسخ اسطوانات DVD.

2 قم بتشغيل ناسخ اسطوانات DVD وأدخل اسطوانة جديدة.



3 افتح شاشة LCD.



- تظهر قائمة إنشاء اسطوانة DVD.
- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة إنشاء اسطوانة DVD.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.

ملاحظة:

- عند التوصيل بهذه الوحدة، لن تعمل جميع الأزرار الموجودة على مشغل اسطوانات DVD CU-VD50 باستثناء أزرار الطاقة والإخراج.