

قائمة التسجيل اليدوي


يمكن ضبط العناصر التالية.

الوصف	الاسم
● يمكن إجراء التسجيلات التي تلائم ظروف التصوير بسهولة.	تحديد مشهد
● استخدم التركيز البؤري اليدوي في حالة عدم التركيز على الجسم تلقائيًا.	FOCUS
● يمكن ضبط السطوع العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عند التسجيل في الظلام أو في موقع ساطع.	ضبط السطوع
● يمكن ضبط سرعة حاجب الفتحة. ● استخدم هذا الإعداد عند تصوير جسم سريع الحركة أو للتأكيد على تصوير حركة الجسم.	سرعة حاجب العدسة
● يمكن ضبط اللون العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عندما يظهر اللون على الشاشة بشكل مختلف عن اللون الحقيقي.	موازنة اللون الأبيض
● يصحح الصورة عندما يظهر الجسم مظلمًا نظرًا للإضاءة الخلفية. ● استخدم هذا الإعداد عند التصوير في الجهة المقابلة للضوء.	تعويض إضاءة خلفية
● يمكن تحديد سطوع منطقة معينة بأنه السطوع القياسي.	منطقة معايرة ضوئية
● يمكن النقاط الصور التي تبدو قديمة أو مقاطع الفيديو باللونين الأبيض والأسود.	مؤثر
● استخدم هذا الإعداد لالتقاط صور مقربة (ماكرو) للجسم.	تقريب وتكبير

التسجيل اليدوي


يمكنك ضبط الإعدادات مثل السطوع وسرعة حاجب الفتحة باستخدام الوضع اليدوي. يمكن ضبط التسجيل اليدوي لكل من وضعي الفيديو والصور الساكنة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.




● تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



● يتغير الوضع بين الوضع التلقائي والوضع اليدوي مع كل لمسة.

3 ابدأ التسجيل.



● اضغط مرة أخرى للإيقاف.

ملاحظة:-

● يتم عرض الإعدادات اليدوية فقط في الوضع اليدوي.