

قائمة العرض (الصور الساكنة)

يمكنك حذف أو البحث عن صور ساكنة معينة.

الإعداد	التفاصيل
حذف	يحذف الصور الساكنة غير المرغوبة.
بحث عن التاريخ	يمكنك البحث عن الصور الساكنة أو مقاطع الفيديو وتشغيلها تبعًا لتواريخ التسجيل.
تحرير	• نسخ • ينسخ الملفات إلى وسائط أخرى. • نقل • ينقل الملفات إلى وسائط أخرى. • حماية/إلغاء • يحمي الملفات من الحذف دون قصد.
مؤثرات عرض الشرائح	يمكن إضافة تأثيرات إلى المقاطع الانتقالية في عرض الشرائح.
العرض على الشاشة	يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.