


صوت التشغيل

قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يوقف صوت التشغيل.
تشغيل	يشغل صوت التشغيل.

عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس .3 حدد "صوت التشغيل" ثم المس .