


비디오 재생



- 1** 비디오 모드
- 2** 시간 경과 촬영
- 3** 재생목록 재생
- 4** 다이제스트 재생
- 5** 비디오 화질
- 6** 장면 카운터
- 7** 작동 표시
- 8** 미디어
- 9** 배터리 표시
- 10** 날짜/시간
- 11** 낙하검출
- 12** 스피커 볼륨 조절