디스크 삽입/디스크 변경

DVD 라이터의 트레이를 열고 DVD 를 확인, 초기화한 다음 트레이를 닫습니다.

DVD 라이터에 든 디스크를 교체합니다.