



선택한 파일 이동하기

선택한 비디오와 정지 이미지를 다른 미디어로 옮깁니다.
옮긴 파일은 원래 미디어에서 삭제됩니다.


1 재생 모드를 선택합니다.



2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.



3 **MENU**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



4 “편집”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



5 “이동”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



6 이동 방향을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



7 “선택 및 이동”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



8 원하는 파일을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



- 확인 마크가 선택한 파일에 나타납니다.
확인 마크를 제거하려면 **OK**를 다시 누르십시오.

9 이동할 모든 파일을 선택한 후 실행을 누릅니다.



10 “예”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



- 파일 이동이 시작됩니다.
- 이동 후 **OK**를 누릅니다.