


슬라이드쇼 효과

슬라이드쇼 재생 시 화면 전환에 효과를 추가할 수 있습니다.


설정	내용
슬라이드	슬라이드가 오른쪽에서 왼쪽으로 들어오며 화면이 바뀝니다.
블라인드식	화면이 수직 줄로 나뉘면서 바뀝니다.
바둑판식	화면이 바둑판 모양으로 변하면서 바뀝니다.
무작위식	화면이 “슬라이드”, “블라인드식”, “바둑판식” 효과 중에서 무작위로 바뀝니다.

항목 표시하기


1 재생 모드를 선택합니다.



2 정지 이미지 모드를 선택합니다.



3 **[OK]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



4 “슬라이드쇼 효과”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.

