
기록할 수 있는 폴더/파일수의 상한에 도달했습니다.

- (1) 파일이나 폴더를 PC 나 다른 장치로 옮깁니다. (파일을 백업하십시오.)
- (2) 미디어 설정 메뉴의 “HDD 포맷” 또는 “SD 카드 포맷” 에서 “파일 + 관리 번호” 를 선택합니다. (HDD 나 microSD 카드에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다.)