


DVD 라이터 준비하기(CU-VD50)


1 LCD 모니터를 닫고 연결합니다.



- ① AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
- ② DVD 라이터의 AC 어댑터를 연결합니다.
- ③ 제공된 USB 케이블을 DVD 라이터에 연결합니다.


• DVD 라이터의 사용설명서도 참조하십시오.

2 DVD 라이터를 켜고 새 디스크를 넣습니다.



- ① 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
- ② 꺼내기 버튼을 눌러 디스크 트레이를 엽니다.
- ③ 트레이를 끝까지 잡아당겨 새 디스크를 올바르게 넣습니다.
- ④ 디스크 트레이를 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 밀어 넣습니다.

3 LCD 모니터를 엽니다.



- DVD 제작 메뉴가 나타납니다.
- USB 케이블이 연결되면 DVD 제작 메뉴가 표시됩니다.

주의 : _____

- 장치를 연결할 때 반드시 전원을 끄십시오.
그렇지 않으면 감전이나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

참고 : _____

- 본 제품에 연결되어 있을 때는 DVD 라이터(CU-VD50)에서 전원 버튼과 꺼내기 버튼을 제외한 모든 버튼이 작동하지 않습니다.