

비디오의 콘텐츠를 빨리 확인하기

녹화된 비디오의 다이제스트를 재생할 수 있습니다(다이제스트 재생). 이 기능은 비디오의 콘텐츠를 빨리 확인하는 데 유용합니다.



- 다이제스트 재생을 시작하려면 다이제스트 버튼을 누릅니다.

다이제스트 재생용 조작 버튼



표시	설명
▶/	재생/일시중지
■	중지(섬네일 표시로 돌아갑니다)
▶ NORM	정상 재생으로 돌아갑니다.
▶▶	다음 비디오로 진행합니다
◀◀	장면 시작부로 돌아갑니다
▶▶	정방향 탐색
◀◀	역방향 탐색
▶	정방향 느린 동작
◀	역방향 느린 동작