

### 자동 전원 꺼짐

이 설정을 해 놓으면 전원을 깜박 잊고 끄지 않아도 꺼져 있습니다.


설정	내용
꺼짐	본 제품이 5 분간 작동하지 않아도 전원이 꺼지지 않습니다.
켜짐	본 제품이 5 분간 작동하지 않으면 전원이 자동으로 꺼집니다.

#### 참고 :

- 배터리를 사용할 때 본 제품이 5 분간 작동하지 않으면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- AC 어댑터를 사용할 때 본 제품은 대기 모드로 들어갑니다.

### 항목 표시하기

1 **Ⓜ**을 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “기본 설정”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.



3 “자동 전원 꺼짐”을 선택하고 **Ⓚ**를 누릅니다.

