

재생 메뉴(정지 이미지)

특정 정지 이미지를 삭제하거나 찾을 수 있습니다.

| 설정       | 내용                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 삭제       | 원하지 않는 정지 이미지를 삭제합니다.                                                                                                                                      |
| 날짜 검색    | 녹화 날짜에 따라 비디오나 정지 이미지를 검색하고 재생할 수 있습니다.                                                                                                                    |
| 편집       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 복사<br/>파일을 다른 미디어로 복사합니다.</li><li>• 이동<br/>파일을 다른 미디어로 이동합니다.</li><li>• 보호/취소<br/>파일이 실수로 삭제되지 않게 보호합니다.</li></ul> |
| 슬라이드쇼 효과 | 슬라이드쇼 재생 시 화면 전환에 효과를 추가할 수 있습니다.                                                                                                                          |
| 화면상 표시   | 재생 시 아이콘 같은 화면 표시가 나타나게 할 것인지 설정합니다.                                                                                                                       |