
microSD 카드가 삽입되지 않는다.

카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오.