


표시 언어 변경하기

표시되는 언어를 변경할 수 있습니다.

1 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “디스플레이 설정”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



3 “LANGUAGE”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



4 원하는 언어를 선택한 다음 **[OK]**를 누릅니다.