

낙하검출

본 제품 낙하 시 HDD 손상을 방지합니다.


설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	본 제품 낙하 시 녹화와 재생을 멈춰 HDD 손상을 방지합니다.

참고 :

- “켜짐”을 선택하여도 HDD가 보호되지 않을 수도 있습니다.

항목 표시하기

1 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “기본 설정”을 선택하고 를 누릅니다.



3 “낙하검출”을 선택하고 를 누릅니다.

