


화면비율 선택

16:9 또는 4:3 의 가로세로비로 녹화할 수 있습니다.


설정	내용
16:9	가로세로비를 16:9 으로 설정합니다.
4:3	가로세로비를 4:3 으로 설정합니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.



2 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



3 “화면비율 선택”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.

