


셔터 속도 설정하기

피사체의 종류에 맞게 셔터 속도를 설정할 수 있습니다.

1 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “매뉴얼 설정”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



3 “셔터 속도”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



4 “수동”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 슬라이더로 셔터 속도를 선택합니다.



셔터 속도를 1/2 ~ 1/4000로 설정합니다.
(정지 이미지는 1/1000까지.)

- 슬라이더를 위로 올리면 셔터 속도가 증가합니다.
- 슬라이더를 아래로 내리면 셔터 속도가 감소합니다.

6 **[OK]**를 눌러 결정합니다.



참고 : _____

- 비디오와 정지 이미지에 따라 설정을 따로 맞출 수 있습니다.