

---

Изображение на экране телевизора отображается вертикально.

Установите „ВИДЕО ВЫХОД “ в меню установок подключения на „4:3 “. Отрегулируйте экран телевизора должным образом.