

Дата/время не отображаются.

Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню соответствующим образом.
Установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ в меню на „ВКЛ “.