Копирование всех файлов

Все видео, записанные на данный аппарат, будут скопированы.
Вы также можете выбрать и скопировать только видео, которые никогда прежде не копировались.

1 Выберите „СОЗДАТЬ ИЗ ВСЕГО “ и нажмите ⓞ.



2 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите ⓞ.



3 Выберите необходимое меню и нажмите ⓞ.



- Все видео с данного аппарата будут скопированы, когда выбрано „ВСЕ СЦЕНЫ “.
- Видео, которые никогда не копировались, будут автоматически выбраны и скопированы, если выбрано „НЕСОХР. СЦЕНЫ “.

4 Выберите „ВСЕ “ и нажмите ⓞ.



- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов.
  Подготовьте нужное количество дисков.
- Нажмите „ПРОВ. “, чтобы проверить файл, который нужно скопировать.

5 Выберите ДА или НЕТ и нажмите ⓞ.



- Когда выбрано „ДА “, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ “, видео отображаются по датам записи.

6 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ “ и нажмите ⓞⓚ.



- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.

7 По завершении копирования нажмите ⓞⓚ.

8 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы проверить созданный диск, выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ “ в шаге 1.