Защита текущего показываемого файла

Накладывает или снимает защиту с просматриваемого файла.

1 Выберите режим воспроизведения.



2 Выберите режим видео или фото.

3 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите OK.



5 Выберите „ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ “ и нажмите OK.



6 Выберите „ТЕКУЩИЙ “ и нажмите OK.



7 Убедитесь, что это файл, который вы хотите защитить, выберите „ДА “ и нажмите OK.



- Файл, который нужно защитить, будет отображен на экране.
- Чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, используйте кнопки выбора операций "←"/"→".
- После установки нажмите OK.
- Чтобы выйти, нажмите MENU.