

### ОШИБКА ОБМЕНА ДАННЫМИ

Подсоедините USB-кабель заново.  
Выключите аппарату и подключенные к ней приборы, а затем снова включите их.  
Вновь подсоедините аккумуляторный блок.