

Снимаемый объект слишком темный.

Используйте компенсацию задней подсветки, когда фон яркий, а объект - темный.

Используйте „ПОДСВЕТКА “ в меню.

Используйте „НОЧЬ “ в ВЫБОРЕ СЦЕНЫ.

Используйте „УВЕЛ. УСИЛ “ в меню.

Установите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ “ в меню ручных настроек на сторону "+".