

## Дополнительные аксессуары

Используя дополнительный аккумуляторный блок, вы можете снимать на протяжении более длительного времени.

| Название изделия                                                 | Описание                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аккумуляторный блок<br>• BN-VG107E<br>• BN-VG114E<br>• BN-VG121E | • Обеспечивает более продолжительное время съемки, чем аккумуляторный блок, прилагающийся к аппарате. Он также может быть использован в качестве запасного аккумуляторного блока.    |
| Зарядное устройство<br>• AA-VG1                                  | • Позволяет зарядку аккумуляторного блока без использования аппарата.                                                                                                                |
| Записывающее устройство DVD<br>• CU-VD3                          | • Дает возможность копировать фотографии, сделанные данным аппаратом, на DVD без использования компьютера.                                                                           |
| Записывающее устройство DVD<br>• CU-VD50                         | • Создает DVD и выполняет функции внешнего дисковод для DVD при подключении к компьютеру. Кроме того, созданные DVD могут быть воспроизведены, когда CU-VD50 подключен к телевизору. |

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дополнительные сведения см. в каталоге.
- BN-VG107E – это такой же аккумуляторный блок, который прилагается к аппарате.

### Приблизительное время записи (с использованием батареи)

| Аккумуляторный блок     | Фактическое время записи | Время непрерывной записи |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BN-VG107E (прилагается) | 40 мин                   | 1 ч 10 мин               |
| BN-VG114E               | 1 ч 25 мин               | 2 ч 30 мин               |
| BN-VG121E               | 2 ч 5 мин                | 3 ч 50 мин               |

- Вышеуказанные величины действительны при „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „СТАНДАРТ“.
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.  
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)

- По истечении срока службы батареи время записи становится еще меньше, даже если аккумуляторный блок полностью заряжен.  
(Замените аккумуляторный блок на новый.)