

ПОДСВЕТКА

Включает/выключает подсветку.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не включается.
АВТО	Включается автоматически, когда вокруг темно.
ВКЛ	Включается всегда.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.



3 Выберите „ПОДСВЕТКА “ и нажмите **ОК**.

