


Сохранение необходимой части видео

Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.



4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите .



5 Выберите „ВЫРЕЗАНИЕ “ и нажмите .



6 Выберите желаемое видео и нажмите .




• Начинается воспроизведение выбранного видео.

- 7 Нажмите **OK**, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите **УСТАНОВИТЬ**, чтобы установить начало.



- Нажмите **OK**, чтобы возобновить воспроизведение.

- 8 Нажмите **OK**, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите **УСТАНОВИТЬ**, чтобы установить конечную точку копирования.




- Чтобы переустановить точку начала, нажмите **ОТМЕНА**.

- 9 Выберите **ЗАПИСАТЬ УРЕЗАН.ФАЙЛ** и нажмите **OK**.



- 10 Выберите **ДА** и нажмите **OK**.



- По завершении копирования нажмите **OK**.
- По завершении копирования скопированный файл добавляется на экран указателя.
- Чтобы выйти, нажмите **ВЫЙТИ**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Согласно стандарту MPEG-2, видеофайлы разбиваются на единицы продолжительностью около 0,5 секунд. Поэтому точка разделения может быть не совсем точной.