УДАЛ. ДАННЫХ С HDD

Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.

1 Нажмите ⓜ, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ “ и нажмите ⓞ.



3 Выберите „УДАЛ. ДАННЫХ С HDD“ и нажмите ⓞ.



4 Выберите „ДА “ и нажмите ⓞ.



- После удаления данных нажмите ⓞ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Подключите адаптер переменного тока, т.к. обновление удаление данных может занять некоторое время.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Повторите процедуру, чтобы еще более усложнить возможное восстановление данных.