



## Копирование выбранных списков воспроизведения

Организуйте и копируйте созданные списки воспроизведения в желаемом порядке.


- 1 Выберите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ “ и нажмите **OK**.



- 2 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите **OK**.



- 3 Выберите „СОЗДАТЬ ПО СПИС. ВСП “ и нажмите **OK**.



- 4 Выберите нужный список воспроизведения и нажмите **OK**.



- Чтобы проверить выбранный список воспроизведения, нажмите „ПРОВ. “.

- 5 Выберите место вставки и нажмите **OK**.



- Выбранные видео будут добавлены в список воспроизведения справа.
- Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите "→", чтобы выбрать видео, и нажмите **OK**.


- Повторите шаги 4-5 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.

## Копирование

6 По завершении упорядочивания нажмите „СОХР.“:



7 Выберите „ВСЕ“ и нажмите **OK**.



- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов. Подготовьте нужное количество дисков.
- Нажмите „ПРОВ.“, чтобы проверить файл, который нужно скопировать.

8 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.



- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.

9 По завершении копирования нажмите **OK**.



10 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Список списков воспроизведения отобразится в заголовном меню созданного DVD.
- Чтобы проверить созданный диск, выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ в шаге 1.
- Создание списка воспроизведения