



一つずつ保護する

映像を一つずつ保護、または解除します。

1 再生モードにする



2 動画または静止画を選ぶ

3 MENU をタッチして、メニューを表示する4 "編集"を選び、 OK をタッチする5 "プロテクト/解除"を選び、 OK をタッチする6 "一つずつ設定"を選び、 OK をタッチする7 保護、または解除する映像が確認し、"はい"を選び、 OK をタッチする

- 実際には保護、または解除する映像がこの画面に表示されます。
- 操作ボタンの「←」/「→」をタッチすると、前後の映像を選べます。
- 設定が終わったら、 OK をタッチしてください。
- プロテクト設定を終了するには、 MENU をタッチしてください。