

---

## 表示言語が変わった

違う言語に設定したテレビと HDMI mini ケーブルで接続するときに発生する場合があります。