



プレイリストを編集する

作成したプレイリストの内容を変更できます。


1 再生モードにする



2 動画を選ぶ



3 [OK] をタッチして、メニューを表示する



4 "プレイリスト編集"を選び、[OK] をタッチする



5 "編集"を選び、[OK] をタッチする



6 編集したいプレイリストを選び、[OK] をタッチする



7 プレイリストに並べる動画を選び、[OK] をタッチする



- "確認"をタッチすると、選んだ動画を確認できます。

8 [OK] をタッチして、動画を右側に挿入する



- 手順 7~8 を繰り返し、プレイリストに動画を並べます。
- 動画の順番を入れ替えたいときは、手順 7 の操作後、スライダーで挿入位置を選び、[OK] をタッチします。
- プレイリストに追加した動画を消すには、「→」をタッチして消したい動画を選び、[OK] をタッチします。

9 並べ終わったら、[OK] をタッチする



10 "保存して終了"を選び、[OK] をタッチする

