


## 動画をディスクに記録する

ユーザーリストを使って整理した動画をまとめて DVD に保存します。

- 1 新しいディスクをパソコンの記録型 DVD ドライブに入れる
- 2 保存したいユーザーリストを選ぶ



### 3 保存するディスクの種類を選ぶ



- DVD-Video を選択した場合は標準画質になります。

### 4 ファイルの選びかたを選ぶ



- 「表示されているすべてのファイルを選択する」を選んだ場合は、表示されている動画だけをディスクに保存します。手順 6 に進んでください。
- 「ファイルを個別に選択する」を選んだ場合は、手順 5 に進んでください。

### 5 (「ファイルを個別に選択する」を選んだ場合)ディスクに保存したいファイルを順番に選ぶ



### 6 ディスクのトップメニューを設定する



- タイトル名とメニューの背景画を設定します。


### 7 ディスク作成を開始する



- ディスク作成が終わったら、「OK」をクリックする

メモ: \_\_\_\_\_

- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」では、以下の種類のディスクを使用することができます。お使いのディスクドライブで書き込み可能なディスクを使用してください。
  - DVD-R
  - DVD-R DL
  - DVD-RW
  - DVD+R
  - DVD+R DL
  - DVD+RW
  - BD
- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」では、以下の種類のフォーマットに対応しています。
  - DVD-Video
  - AVCHD
  - BD
- 画質 UXP で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくるときは、画質が XP 相当に変更されます。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかることがあります。
- ディスクを再生するときは、Everio MediaBrowser Player を使います。詳しくは、Everio MediaBrowser のヘルプをご覧ください。
- Everio MediaBrowser のヘルプを見るには、Everio MediaBrowser のメニューバーから「ヘルプ」を選ぶか、F1 ボタンを押してヘルプを表示します。



- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	☎ 0120-727-231 携帯電話・PHS などからは、次の電話番号をご利用ください。 06-6633-2990
ホームページ	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/</a>