


## 動画メディア設定

動画の記録/再生するメディアを設定します。

設定	内容
HDD	動画を本機の内蔵 HDD に保存します。
SD	動画を microSD カードに保存します。

### 項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "メディア設定"を選び、 をタッチする



3 "動画メディア設定"を選び、 をタッチする

