



映像端子とつないで見る

1 テレビと接続する



- 電源ボタン  を 2 秒以上押し、電源を切ってください。

2 本機に AC アダプターをつなぐ



- 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



メモ： _____

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの"テレビ表示"を"入"に変更してください。また、再生メニューの"画面表示"を"すべて表示"または"日付のみ表示"にしてください。
- テレビの画面サイズに合わせて、"ビデオ出力"の設定を変更してください。