

動画をディスクに記録する

ユーザーリストを使って整理した動画をまとめて DVD に保存します。
※付属のソフトウェアでは、AVCHD の DVD ディスクしか作成できません。


DVD-Video や BD を作成するには、ソフトウェアの更新が必要です。
下記 URL より新しいソフトウェアをダウンロードしてください。

https://www.pixela.co.jp/app_dl/jvc/mediabrowser/

- ダウンロードには、本機のバッテリー取り付け部に記載された製造番号が必要となります。
あらかじめ控えをとってから、ダウンロードしてください。
- ソフトウェアの更新をすると iTunes エクスポート機能が使用できるようになります。

1 新しいディスクをパソコンの記録型 DVD ドライブに入れる

2 保存したいユーザーリストを選ぶ



3 保存するディスクの種類を選ぶ




- DVD-Video を選択した場合は標準画質になります。

4 ファイルの選びかたを選ぶ



- 「表示されているすべてのファイルを選択する」を選んだ場合は、表示されている動画だけをディスクに保存します。
手順 5 に進んでください。
- 「ファイルを個別に選択する」を選んだ場合は、手順 4 に進んでください。

5 (「ファイルを個別に選択する」を選んだ場合) ディスクに保存したいファイルを順番に選ぶ



6 ディスクのトップメニューを設定する



- タイトル名とメニューの背景画を設定します。

7 ディスク作成を開始する




- ディスク作成が終わったら、「OK」をクリックする

保存する

メモ： _____

- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」では、以下の種類のディスクを使用することができます。
お使いのディスクドライブで書き込み可能なディスクを使用してください。
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD（ソフトウェアの更新が必要です）
- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」では、以下の種類のフォーマットに対応しています。
DVD-Video（ソフトウェアの更新が必要です）
AVCHD
BD（ソフトウェアの更新が必要です）
- 画質 UXP で撮影した動画から AVCHD ディスクをつくる時は、画質が XP 相当に変更されます。このため、通常よりもディスク作成に時間がかかることがあります。
- ディスクを再生するときは、Everio MediaBrowser Player を使います。
詳しくは、Everio MediaBrowser のヘルプをご覧ください。
- Everio MediaBrowser のヘルプを見るには、Everio MediaBrowser のメニューバーから「ヘルプ」を選ぶか、F1 ボタンを押してヘルプを表示します。



- 付属ソフト「Everio MediaBrowser」の操作などで困ったときは、「ピクセラ ユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	☎ 0120-727-231 携帯電話・PHS などからは、次の電話番号をご利用ください。 06-6633-2990
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/